



# **Baldosa cerámica y piedra sobre superficies existentes en pared y suelo**

## **TDS 135**

Se recomienda el adhesivo LATAPOXY 300, el adhesivo 254 Platinum 257 TITANIUM™ or MULTIMAX™ LITE para instalar baldosas cerámicas sobre baldosas de vinilo existentes, pisos vinílicos, linóleo, baldosas cerámicas o adhesivos viejo no soluble en agua. Si el adhesivo viejo es soluble en agua, debe retirarse antes de la instalación de la baldosa. El sustrato y la construcción por debajo de la instalación existente deben ser estables, limpios, secos y cumplir con las clasificaciones mínimas de desviación de L/360 para baldosas y L/480 para piedra.

254 Platinum, 257 TITANIUM or MULTIMAX LITE se recomienda para instalar nueva baldosa cerámica y piedra sobre baldosas cerámicas interiores o exteriores existentes y superficies de terrazo de cemento portland. LATAPOXY 300 Adhesivo se puede utilizar para instalar baldosas, piedra o ladrillo fino sobre baldosas de vinilo asbesto existentes (VAT).

### **Procedimiento:**

El vinilo existente, la baldosa de vinilo asbesto, el linóleo o la baldosa cerámica deben estar firmemente unidos a un sustrato rígido. Tenga en cuenta que el vinilo acolchado no es compatible correctamente con las baldosas. La lámina de vinilo o linóleo debe estar totalmente adherida.

### **Preparación de la superficie:**

1. Limpie la superficie para eliminar la grasa, la cera, el aceite u otra contaminación.
2. Frote con solución de fosfato trisódico (TSP) o detergente para lavavajillas eléctrico y agua caliente
3. Después de fregar la superficie con la solución de limpieza, enjuague con agua limpia y deje secar.

**NOTA:** Los sustratos que tienen una capa de alfombra existente o adhesivo de vinilo soluble en agua no son adecuados para recibir una instalación de baldosas o piedras utilizando el método de unión directa. El adhesivo de vinilo/alfombra soluble en agua debe retirarse completamente del sustrato antes de iniciar con la instalación de baldosas o piedras.

### **Instalación:**

1. Aplicar una capa delgada de mortero nominal de 1/16" (1,5 mm)
2. Coloque mortero adicional sobre la capa delgada usando el tamaño apropiado de la llana dentada.
3. Coloque la nueva baldosa cerámica o piedra en el mortero fresco y mueva un poco en su lugar para asegurar la cobertura del mortero en la pieza.
4. Para baldosas grandes o baldosas montadas en láminas, aplique una capa delgada de mortero en la parte posterior de cada baldosa justo antes de la colocación y utilice un bloque para incrustar completamente las baldosas en el mortero.

### **Junteo/Emboquillado:**

Cuando la instalación de baldosas este terminada, puede realizar el junteo con SPECTRALOCK® PRO Premium Grout\* o SPECTRALOCK PRO Grout para mejor servicio y facilidad de mantenimiento; PERMACOLOR® Select^ o Permacolor Grout boquilla con arena; PERMACOLOR® Select NS^ boquilla sin arena; Para resistencia química, SPECTRALOCK 2000 IG.

\* United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents)

^ United States Patent No.: 6,784,229 (and other Patents)

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
TDS 135(E).doc R 06 Enero 2020



---

**LATICRETE INTERNATIONAL, INC.** ▪ 1 LATICRETE Park North ▪ Bethany, CT 06524-3423 USA  
800.243.4788 ▪ [support@laticrete.com](mailto:support@laticrete.com) ▪ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2008 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.